FIG. 1


10
12
14
44
WEB PAGES
16
24
MSR
26
PRINTER
28
SCANNER
30
PROXIMITY SENSOR
WEB BROWSER SOFTWARE
32
36
WEB WRAPPER SOFTWARE
18
40
DISPLAY
INPUT DEVICE
42
MEMORY
22
20
34
DISPLAY CONTENT
38
DISPLAY CONFIGURATION FILE

FIG. 2



FIG. 3


START
60
62
PROXIMITY SIGNAL?
N
Y
64
WEB WRAPPER SOFTWARE 36 READS DISPLAY CONFIGURATION FILE 38
66
WEB WRAPPER SOFTWARE 36 CAUSES DISPLAY 40 TO DISPALY THE DISPLAY CONTENT 34 IDENTIFIED UNDER THE ATTRACT STATE
68
WEB WRAPPER SOFTWARE 36 INITIALIZES TIMING
70
PROXIMITY SIGNAL?
Y
N
N
TIME EXPIRE?
72
Y
WEB WRAPPER SOFTWARE 36 READS DISPLAY CONFIGURATION FILE 38
76
WEB WRAPPER SOFTWARE 36 CAUSES DISPLAY 40 TO DISPALY THE DISPLAY CONTENT 34 IDENTIFIED UNDER THE QUIET STATE
78